



UWAGI :

1. Instalację przyzywową 24V ~ wykonać przewodami DY 0,5 mm² w RVk ø 18 p/t w oparciu o osprzęt ENSTO
2. Lampki Ls instalować nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń od strony korytarza
3. Kasowniki instalować na wys. 1,4 m od podłogi.
4. Jako przyłącze do manipulatora STK-02 stosować gniazdka p/t IP-20 typu FAP3010 montowane w puszkach ø 60 mm.

OZNACZENIA :

- LgY 4 mm² Instalacja uziemień medycznych LgY 4 mm²
- DY 0,5 mm² w RVk ø 18 p/t Instalacja przyzywowa DY 0,5 mm² w RVk ø 18 p/t
- Ks Kasownik FEH 1001 (ENSTO)
- Ls Lampka sygnalizacyjna FIM 1000 (ENSTO)
- M/pt Manipulator przyłóżkowy (gruszka) STK-02 z gniazdem FAP 3010
- p.p. Przycisk pociagowy FAP 3002 (ENSTO)
- C.s. Centrala sygnalizacyjna w/g schematu
- Panel nadłóżkowy "MERY"